

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/prostownik-z-rozruchem-powermat-pm-cd-750rwl-12v-24v-75-100a-p-3322.html>

Prostownik z rozruchem Powermat PM-CD-750RWL 12V 24V 75-100A

Cena brutto	479,00 zł
Cena netto	389,43 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PM-CD-750RWL
Producent	Prostowniki Powermat

Opis produktu

Wysokiej jakości automatyczny i precyzyjny prostownik akumulatorowy z rozruchem **POWERMAT PM-CD-750RWL**. Świetnie sprawdza się w profesjonalnych serwisach i warsztatach samochodowych jak i w przydomowych garażach. Urządzenie może ładować prądem o napięciu **12V i 24V**.

Ma funkcję rozruchu silników benzynowych oraz diesel. Funkcja szybkiego ładowania, pozwala na zwiększenie natężenia prądu, dzięki temu akumulator zostanie naładowany **znacznie szybciej**, szczególnie ma to znaczenie przy akumulatorach o większej pojemności.

Wbudowany **amperomierz zamontowany w urządzeniu** wskazuje poziom naładowania akumulatora oraz pobieraną moc w momencie rozruchu pojazdu.

Prostownik z rozruchem został dodatkowo wyposażony w **licznik czasu ładowania z możliwością ustawienia od 1min do max 60min**. W wyższych zakresach prądu ładowania, niezbędne jest ustawienie **maksymalnego czasu ładowania akumulatora**, aby nie uszkodzić jego konstrukcji.

Duża moc pozwala na wszechstronne zastosowanie prostownika.

Prostownik posiada **cyfrowy amperomierz**, dwa przyłącza prądowe **PLUS 12v i PLUS 24v**, **bezpiecznik topikowy** oraz przewód **minusowy zamontowany na stałe**.

Dodatkowo urządzenie wyposażono w wyłącznik czasowy do 60min

Urządzenie, ma dużo możliwości konfiguracji **natężenia ładowania oraz funkcji rozruchu**.

Możliwość konfiguracji prądu ładowania w **6 zakresach**. Przy ładowaniu w zakresie 4 do 6 wymagane jest ustawienie czasu ładowania **od 1min do 60min**. Prąd przy ustawieniach 4-6 jest na tyle duży, że można uszkodzić mniejsze akumulatory. Zalecamy ostrożnie dobierać prąd ładowania, według poniższego wzoru.

Przy opcji rozruchu, jednorazowo można użyć prostownika przez **5 obrotów silnika lub max 120s**

Przy ładowaniu akumulatora tak mocnym urządzeniem należy pamiętać, aby amperomierz pokazywał moc nie większą aniżeli **10%** pojemności akumulatora np:

20 Ah prąd max ładowania 2A, 100 Ah prąd max ładowania 10A

Duży wyświetlacz LED informuje podczas użytkownika o aktualnym przepływie prądu. Dzięki czemu **precyzyjnie i w prosty sposób** dostosujemy ustawienia natężenia prądu do aktualnie ładowanego akumulatora.

Dodatkowo sprzęt wyposażony jest w **solidne przyłącza prądowe** oraz łatwo dostępny **bezpiecznik topikowy**.

Urządzenia posiadają **wnękę, w której chowane są przewody** w czasie transportu lub przechowywania oraz **wystający uchwyt na kabel zasilający**.

Prostowniki z rozruchem firmy **Powermat**, wyposażone są w **duże i solidne koła jezdne** co ułatwia transport urządzenia.

WYPOSAŻENIE:

- prostownik **PM-CD-750RWL**
- kabel plusowy z konektorem i aligatorkiem
- 4x zapasowy bezpiecznik
- pudełko
- instrukcja obsługi PL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie wejściowe: 230V / 50Hz**12V:** Prąd szybkiego ładowania 75A**24V:** Prąd szybkiego ładowania 100A**Prąd rozruchowy 12V [A]:** 400A**Prąd rozruchowy 24V [A]:** 700A**Obsługiwane akumulatory:** WET**Napięcie [V]:** 24V , 12V**Pojemność [Ah]:** od 20Ah do 900Ah**Długość [mm]:** 430mm**Szerokość [mm]:** 300mm**Wysokość [mm]:** 620mm**Waga:** 26kg

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:

- model: PM-CD-750RWL
- zasilanie: 230V / 50Hz
- obsługiwana pojemność akumulatora: 20-900Ah
- napięcie ładowania / rozruchu: 12 / 24V
- prąd rozruchowy 12V : 400A
- prąd rozruchowy 24V : 700A
- prąd ładowania max : 12V - 75A
- prąd ładowania max : 24V - 100A
- maksymalna moc wejściowa podczas ładowania: 1,6kW
- maksymalna moc wejściowa podczas rozruchu: 10kW
- wymagane minimalne zabezpieczenie sieci: T20A
- przewód plusowy : 2,1m
- przewód minusowy: 2,0m
- przewód zasilający: 1,7m
- wymiary urządzenia: 62x30x43mm
- Wymiar kartonu: 65x39x40
- waga: 26,0kg